


# Blockschaltbild RZ-24



Taste „Tür Schließen“ = Testauslösung der Brandmeldeschleife und Rücksetzen der Rauchmelder nach Auslösung.



Taste Reset = Rücksetzen der Brandmeldeschleife.



Taste Hupe AUS = akustisches Signal wird quittiert und abgeschaltet.



LED grün leuchtet, wenn die Brandmeldeschleife betriebsbereit ist.



LED rot leuchtet, wenn die Brandmeldeschleife ausgelöst ist.

**Der Gesamtstromverbrauch der extern angeschlossenen Verbraucher darf 0,9A nicht überschreiten!**